

FLORENTINO®

Fußböden mit Stil

Reinigungs- und Pflegeanleitung

für **Florentino Echtholzboden NEW CLASSICS + NEW CLASSICIS XL**
mit oxidativ gehärteter geölte/gewachster Oberfläche

Landhausdielen	= Naturals/ Brushed/ Nordic/ Sand/ White/ Arctic/ Stone
Landhausdielen XL	= Argento/ Bronzo/ Natura/ Nebbia/ Perlato/ Robusta
Schiffsboden	= Eiche country geölt

Bitte lesen Sie diese Anweisung aufmerksam durch. Die Einhaltung ist Voraussetzung für die Dauerhafte Werterhaltung Ihres Florentino **Echtholzboden NEW CLASSICS**

Reinigung und Pflege mit WOCA

1. Bauschlussreinigung / Regelmäßige Reinigung / Gelegentliche Wartung

Zur Bauschlussreinigung bzw. zur regelmäßigen Reinigung 125 ml **WOCA Öl Refresher natur** mit 5 Liter lauwarmem Wasser mischen. Wir empfehlen mit 2 Eimern zu arbeiten, einen mit Seifenwasser, einen mit klarem Wasser. Die Oberfläche mit dem Seifenwasser und dem Swep-Mopp in Faserrichtung wischen. Wir empfehlen, jeweils eine Fläche von ca. 10 m² zu reinigen. Den Boden vor dem Betreten ca. 2 Std. lang trocknen lassen. Nicht mit klarem Wasser nachwischen, keine Pfützen stehen lassen!

2. Auffrischung

WOCA Öl-Care natur wird zur Auffrischung strapazierter Bereiche verwendet und immer nach einer Grundreinigung mit Intensivreiniger. Diese Nachbehandlung kann auch partiell vorgenommen werden. Die Verarbeitung kann von Hand erfolgen, bei größeren Flächen sollte man eine Poliermaschine verwenden. Den Boden mit 125 ml **WOCA Intensivreiniger** gemischt mit 5 Liter Wasser reinigen und mindestens 8 Stunden trocknen lassen. **WOCA Öl-Care natur** vor Gebrauch gründlich aufschütteln und damit auch alle Pigmente gleichmäßig verteilen. Auf ca. 4 m² Fläche ca. 100 ml Öl Care natur mit Pad, Tuch oder Sprühflasche verteilen, auf größeren Flächen mit einer Poliermaschine. Mit einem weißen Pad **WOCA Öl Care natur** intensiv einarbeiten, bis die Oberfläche vollkommen gesättigt ist und das Holz sein ursprüngliches, frisches Aussehen hat. Anschließend das Öl mit Ölsaugtüchern, ggf. auch mit der Poliermaschine trocken abreiben. Es darf kein Öl auf der Oberfläche zurückbleiben. In gleicher Weise die restliche Bodenfläche behandeln. Mit der Maschine polierte Böden sind nach ca. 1-2 Stunden bei 20 °C vorgehärtet, von Hand erst nach ca. 24 Stunden. Danach können Laufzonen für 1 Tag mit Wellpappe luftig abgedeckt (Welle nach unten) und schonend begangen werden. Den Boden in den ersten 24 Stunden nicht feucht wischen und vor Feuchtigkeit schützen.

Sicherheitshinweis: Ölgetränkte Tücher und Schleifstaub können sich selbst entzünden. Diese mit Wasser tränken und in einem dicht schließenden Behälter aufbewahren und entsorgen.

3. Allgemeine Hinweise

Ein großer Teil des üblichen Schmutzeintrages kann vermieden werden, indem Schmutzfangmatten vor den Eingängen bzw. in den Eingangsbereichen ausgelegt und in die laufende Reinigung einbezogen werden. Fertigparkettboden nie über längere Zeit feucht oder gar nass belassen, da er im Kantenbereich Wasser aufnehmen und dabei die Form verändern (quellen) und die Farbe verändern kann. Bei der Reinigung deshalb stets darauf achten, dass nach Möglichkeit trocken (mit Mopp, Haarbese, Staubsauger) oder lediglich nebelfeucht (mit ausgewrungenen Wischmopps) gewischt wird und keine „Pfützen“ auf dem Boden entstehen. Möbelfüße nach Möglichkeit mit Filzgleitern versehen und schwere Einrichtungsgegenstände vorsichtig einbringen.

Achten Sie darauf, dass Laufrollen (Typ W) unter Möbeln dem Gewicht des Möbelstücks angepasst sind. Fertigparkettboden reagiert auf die Umgebungsbedingungen (insbesondere die relative Luftfeuchte) mit entsprechenden

Feuchteänderungen. Diese ziehen entweder Schwindungen oder aber Quellungen mit den entsprechenden Folgewirkungen nach sich. Achten Sie deshalb darauf, dass sich die relative Luftfeuchte in den mit Fertigparkett belegten Räumlichkeiten ganzjährig im Bereich zwischen 40 % und 60 % bei ca. 20 °C bewegt. Im erforderlichen

Fall sind Lüftungs-/Heizungsmaßnahmen oder aber Befeuchtungsmaßnahmen auszuführen. Wir empfehlen die Aufstellung eines Hygrometers. Diese

Klimabedingungen wirken sich nicht nur auf Ihren Fertigparkettboden, sondern auch auf Einrichtungsgegenstände aus Holz, Musikinstrumente, Gemälde und letztendlich auch auf Ihr persönliches Wohlbefinden positiv aus.



Reinigung und Pflege mit RUBIO MONOCOAT

Bauschlussreinigung / Regelmäßige Reinigung

Rubio Monocoat Soap wird für die regelmäßige Reinigung geölter Oberflächen benutzt. Entfernt gründlich alle Verunreinigungen durch Schmutz und Fett, ohne eine zusätzliche Schicht aufzubauen. Bewahrt die matte und natürliche Ausstrahlung des Holzes. **Rubio Monocoat Soap** ist ein stark konzentriertes und somit äußerst ergiebiges Reinigungsmittel.

1. Saugen Sie die Oberfläche gründlich ab.
2. Maximal 50 – 100 ml RMC Soap in einen Eimer mit 10 Liter Wasser geben.
3. Reinigen Sie die Oberfläche mit einem Wischmopp.
4. Trocknungszeit: +/- 15 Minuten

Wichtiger Hinweis: Lassen Sie nicht das Wasser auf der Oberfläche einwirken. Es reicht aus, wenn Sie die Oberfläche feucht abwischen. Nicht den Boden betreten, solange der Boden nicht völlig trocken ist.

Tipp: Benutzen Sie hierfür am Besten zwei Eimer. Einen für die Seifenmischung und einen zweiten mit sauberem Wasser gefüllten Eimer zum Reinigen des Wischmopps (Baumwolle, KEIN Mikrofaser).

FLORENTINO®

Fußböden mit Stil

Auffrischung

Rubio Monocoat Universal Maintenance Oil ist ein universelles Pflegeöl, das sich sowohl zur Farbauffrischung als auch zum Schutz von geölten Holzoberflächen verwenden lässt. Die Pflegehäufigkeit hängt dabei ganz von der Nutzungsintensität des Fußbodens ab. Es wird empfohlen, diese Behandlung noch vor dem Verblässen des Farbes auszuführen. RMC Universal Maintenance Oil pflegt das Holz, verleiht ihm ein volleres Aussehen (Satinglanz) und macht es flüssigkeitsbeständiger. Eine Pflege mit RMC Oil Plus 2C in der ursprünglichen Farbe empfiehlt sich, wenn auf der behandelten Oberfläche zu starke Abnutzungen oder Beschädigungen sichtbar sind, oder die Farbe wiederhergestellt werden muss.

Eine Behandlung mit **RMC Universal Maintenance Oil** kann ohne fachliche Vorkenntnisse ausgeführt werden.

1. Den Boden von Schmutz und Staub befreien.
2. Den Boden gründlich mit Wasser und **RMC Soap** reinigen. Gut mit Wasser nachwischen, damit alle Seifenreste entfernt werden. Gut trocknen lassen.
3. Manuelle Anwendung: Öl mit einem Tuch, einer Bürste oder einem Schwamm auftragen. Maschinelle Anwendung: Öl mit einer Bohnermaschine (beiges Pad) auftragen. Vorzugsweise dabei in Zonen zu je 2 bis 4 m² vorgehen. Die jeweiligen behandelten Zonen müssen innerhalb von 15 Minuten mit Küchenpapier oder einem Baumwolltuch abgewischt werden. Bei Verwendung einer Bohnermaschine: Fußboden mit weißem Pad trockenreiben.
4. Für ausreichende Belüftung sorgen, so dass der Boden gut trocknen kann. Dauer: ca. 6 – 8 Std.

Während der ersten Woche ausschließlich mit einem feuchten Tuch reinigen. Danach kann der Fußboden mit RMC Soap gereinigt werden.

VERBRAUCH: 0,5 Liter = 75 bis 100 m². (gemäß die Abnutzung) Sehr wenig Produkt gebrauchen, um zu vermeiden, dass der Fußboden klebrig wird.

Sicherheitshinweis: Ölgetränkte Tücher und Schleifstaub können sich selbst entzünden. Diese mit Wasser tränken und in einem dicht schließenden Behälter aufbewahren und entsorgen.



Durch Weitergabe dieser Reinigungs- und Pflegeanleitung an seinen Auftraggeber erfüllt der Bodenleger bei Neuverlegung eines Bodenbelages die Vorschrift der DIN 18365.

Irrtümer und technische Änderungen vorbehalten.
Bremen, den 22.01.2021

Enno Roggemann GmbH & Co. KG, Ahrensstraße 4, 28197 Bremen
+049 421-5185-0 / email@enno-roggemann-bremen.de