

FLORENTINO®

Fußböden mit Stil

Reinigungs- und Pflegeanleitung

für Floorentino® **Designboden Nature** mit NPC-lackierter Oberfläche (digitalbedruckter Kork)

(Kalkeiche/ Pinie/ Goldeiche/ Altholz weiß/ Schneeeiche/ Stieleiche/ Eiche graphit/ Bernsteineiche)

Bitte lesen Sie diese Anweisung aufmerksam durch. Die Einhaltung ist Voraussetzung für die Dauerhafte Werterhaltung Ihres Floorentino® **Designboden Nature**.

1. Vorbeugende Maßnahmen

Ein großer Teil des üblichen Schmutzeintrages kann vermieden werden, in dem Schmutzfangmatten vor den Eingängen bzw. in den Eingangsbereichen ausgelegt und in die laufende Reinigung einbezogen werden.

2. Bauschlussreinigung / Laufende Reinigung

Zur Bauschlussreinigung bzw. zur Beseitigung der täglichen Verschmutzungen 125 ml **WOCA Master Cleaner** mit 5 Liter lauwarmem Wasser mischen. In dieser Lösung einen geeigneten Wischmopp (WOCA Swep-Mop) auswaschen, gut auswringen und den Boden nebelfeuchtwischen. Der Boden wird in einem Arbeitsgang gereinigt und gepflegt. Es ist empfehlenswert, mit zwei Eimern zu arbeiten – einen mit Seifenlösung, einen mit klarem Wasser zum Auswaschen der Wischwerkzeuge. Flecken und Absatzstriche ggf. mit stärker konzentrierter Lösung punktuell vorbehandeln.

3. Ersteinpflege/Auffrischung

Eine Einpflege des Bodens nach Neuverlegung ist nicht erforderlich aber empfehlenswert. Wenn sich im Verlauf der Belagsnutzung erste Verschleißerscheinungen im werkseitigen Oberflächenschutz andeuten, kann eine Auffrischung sinnvoll sein. Hierzu mischen Sie zuerst **WOCA Intensive Wood Cleaner** im Verhältnis 1:10 mit lauwarmem Wasser. Anschließend vollständig trocknen lassen. Danach gießen Sie **WOCA Master Care** in einen PVC-Eimer. Tauchen Sie ein Baumwolltuch in **WOCA Master Care** und wringen es sehr gut aus. **WOCA Master Care** nun mit einem Baumwolltuch dünn auftragen. Dabei zügig die gesamte Bodenfläche einpflegen und nichtüber bereits antrocknende Bereiche arbeiten. **WOCA Master Care** ist nach ca. 60 Minuten getrocknet.

4. Grundreinigung

125 ml **WOCA Intensive Wood Cleaner** mit 5 Liter lauwarmem Wasser mischen, mit gutausgewrungenem Tuch wischen. Kurze Einwirkzeit erhöht die Schmutzlösung. Mit Bürste oder Pad von Hand oder mit Maschine schrubben, wenn die Verschmutzung stark ist. Schmutzlösung mit Mopp, Aufwischlappen aufnehmen. Immer nachwischen, damit möglichst wenig Wasser auf der Oberfläche verwendet wird. Bei starker Verschmutzung den Vorgang evtl. wiederholen.

5. Allgemeine Hinweise

Designboden Nature nie über längere Zeit feucht oder gar nass belassen, da er im Kantenbereich Wasser aufnehmen und dabei die Form verändern (quellen) kann. Bei der Reinigung deshalb stets darauf achten, dass nach Möglichkeit trocken (mit Mopp, Harbesen, Staubsauger) oder lediglich nebelfeucht (mit ausgewrungenen Wischmopps) gewischt wird und keine "Pfützen" auf dem Boden entstehen. Möbelfüße nach Möglichkeit mit Filzgleitern versehen und schwere Einrichtungsgegenstände vorsichtig einbringen.

Designboden Nature reagiert auf die Umgebungsbedingungen (insbesondere die relative Luftfeuchte) mit entsprechenden Feuchteänderungen. Diese ziehen entweder Schwindungen oder aber Quellungen mit den entsprechenden Folgewirkungen nach sich. Achten Sie deshalb darauf, dass sich die relative Luftfeuchte in den mit **Designboden Nature** belegten Räumlichkeiten ganzjährig im Bereich zwischen 40 und 60 % bei ca. 20°C bewegt. Im erforderlichen Fall sind Lüftungs-/Heizungsmaßnahmen oder aber Befeuchtungsmaßnahmen auszuführen. Wir empfehlen das Aufstellen eines Hygrometers.

Diese Klimabedingungen wirken sich nicht nur auf Ihren **Designboden Nature**, sondern auch auf Einrichtungsgegenstände aus Holz, Musikinstrumente, Gemälde und letztendlich auch auf Ihr persönliches Wohlbefinden positiv aus.

Durch Weitergabe dieser Reinigungs- und Pflegeanleitung an seinen Auftraggeber erfüllt der Bodenleger bei Neuverlegung eines Bodenbelages die Vorschrift der DIN 18 365.

